

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI BOOMERANG IN CARBONIO

1. **Prima** di smontare l'accessorio originale posizionare 3 - 4 strati di carta gommata, larga almeno 3 cm, sul perimetro indicato come nella foto



2. Togliere il boomerang originale
3. Ungere con un po' di grasso i 5 perni presenti sulla parte interna dei boomerang in carbonio
4. Per il montaggio partire dall'estremità posteriore posta sopra il carter motore
5. Per ulteriori chiarimenti chiamare Carbon Line Motorcycle e chiedere di Giuliano

